

第 13 号

交通运输部关于公布 引航员登离轮水域的公告

为进一步规范船舶引航行为,切实保障水上交通安全,交通运输部重新核定了全国范围内的引航员登离轮水域,现予公布。在此之前公布的引航员登离轮水域的其他公告同时废止。

交通运输部

2021年2月26日

引航员登离轮水域

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
1	黑龙江海事局	同江港		同江港区2号锚地 (外轮专用)	普通船舶、客船		C级航区/千吨 级		
2	黑龙江海事局	富锦港		富锦港区3号锚地 (外轮专用)	普通船舶、客船		C级航区/千吨 级		
3	黑龙江海事局	佳木斯港		佳木斯港区11号锚地 (外轮专用)	普通船舶、客船		C级航区/千吨 级		
4	黑龙江海事局	哈尔滨港		哈尔滨港务局锚地	普通船舶、客船		C级航区/千吨 级		
5	辽宁海事局	丹东大东港区 1号登离轮区	39°38'.00N 124°02'.00E	半径0.5海里			吃水<11米, 船长<230米 (登轮时)	所有出港船 船在此离轮	
6	辽宁海事局	丹东大东港区 2号登离轮区	39°31'.00N 123°58'.00E	半径0.5海里			吃水≥11米 或船长≥230米		
7	辽宁海事局	庄河港区 黑岛作业区	39°33'.00N 123°15'.00E	半径0.5海里					
8	辽宁海事局	庄河港区 将军石作业区	39°28'.00N 123°06'.50E	半径0.5海里					
9	辽宁海事局	大窑湾、 新港港区1号	38°54'.00N 121°56'.50E	半径0.5海里					
10	辽宁海事局	大窑湾、 新港港区2号	38°52'.00N 121°56'.50E	半径0.5海里	超大型油船、矿砂 船和液化天然气 船				

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
11	辽宁海事局	大窑湾、 新港港区 3 号	38°56'.00N 121°56'.50E	半径 0.5 海里		预报风力 > 6 级或浪高 > 1.5 米时启用			
12	辽宁海事局	大连湾各港 区登轮区	38°53'.00N 121°47'.50E	半径 0.5 海里					
13	辽宁海事局	大连湾各港 区离轮区	38°53'.00N 121°44'.50E	半径 0.5 海里					
14	辽宁海事局	大连湾大港港区	38°55'.33N 121°43'.25E	半径 0.3 海里		预报风力 > 6 级或浪高 > 1.5 米时启用		进出大连湾大 港港区船舶	
15	辽宁海事局	旅顺新港	38°48'.00N 121°04'.00E	半径 0.5 海里					
16	辽宁海事局	长兴岛港区	39°27'.00N 121°11'.00E	半径 0.5 海里					
17	辽宁海事局	长兴岛港区 北岸作业区	39°34'.00N 121°10'.00E	半径 0.5 海里				禁止抛锚	
18	辽宁海事局	营口仙人岛 港区 1 号	40°09'.17N 121°37'.33E	半径 0.5 海里			16 米 ≤ 吃水 < 20 米		
19	辽宁海事局	营口仙人岛 港区 2 号	40°04'.00N 121°30'.00E	半径 0.5 海里			吃水 ≥ 20 米		
20	辽宁海事局	营口鲅鱼圈 港区 1 号	40°18'.40N 121°54'.00E	半径 0.3 海里			吃水 < 13 米		
21	辽宁海事局	营口鲅鱼圈 港区 2 号	40°12'.75N 121°43'.00E	半径 0.3 海里			13 米 ≤ 吃水 < 16 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
22	辽宁海事局	营口钢铁 基地作业区 (鞍钢码头)	40°24'.28N 121°57'.66E	半径 0.3 海里				进出钢铁基 地作业区(鞍 钢码头)	
23	辽宁海事局	营口港区	40°32'.10N 121°59'.00E	半径 0.5 海里			船长<130 米		
24	辽宁海事局	营口盘锦港 荣兴港区 1 号	40°36'.00N 121°58'.30E	半径 0.5 海里			吃水≤7 米		
25	辽宁海事局	营口盘锦港 荣兴港区 2 号	40°25'.70N 121°52'.80E	半径 0.5 海里			7 米<吃水 ≤13 米		
26	辽宁海事局	锦州港区 1 号	40°41'.50N 121°03'.50E	半径 0.5 海里			吃水<11 米		
27	辽宁海事局	锦州港区 2 号	40°35'.00N 121°04'.50E	半径 0.5 海里			11 米≤吃水 <16 米		
28	辽宁海事局	锦州港区 3 号	40°26'.00N 121°06'.00E	半径 0.5 海里			吃水≥16 米		
29	辽宁海事局	葫芦岛 柳条沟港区 1 号	40°38'.50N 121°01'.50E	半径 0.5 海里	普通船舶	风力≤6 级,能 能见度>1 海里	吃水<10 米		
30	辽宁海事局	葫芦岛 柳条沟港区 2 号	40°32'.00N 121°05'.00E	半径 0.5 海里	普通船舶	风力≤6 级,能 能见度>1 海里	10 米≤吃水 <15 米		
31	辽宁海事局	葫芦岛 绥中港区	40°00'.60N 120°02'.70E	半径 0.5 海里	油船	风力≤6 级,能 能见度>1 海里	吃水<12.8 米		
32	河北海事局	秦皇岛港 1 号	39°45'.83N 119°46'.33E	半径 0.5 海里	普通船舶、油船、 危险品船	风力≤7 级, 能见度>1 千 米	吃水>12.8 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
33	河北海事局	秦皇岛港 2 号	39°47'.67N 119°41'.50E	半径 0.5 海里	普通船舶	风力≤7 级, 能见度>1 千 米	吃水>10 米		
34	河北海事局	秦皇岛港 3 号	39°50'.50N 119°42'.67E	半径 0.3 海里	普通船舶、危险品 船	风力≤7 级, 能见度>1 千 米	吃水<12.8 米		
35	河北海事局	秦皇岛港 4 号	39°52'.00N 119°40'.00E	半径 0.3 海里	普通船舶、油船、 危险品船	风力≤7 级, 能见度> 1 千米	吃水<10 米		
36	河北海事局	京唐港 1 号	39°05'.95N 119°06'.75E	半径 0.5 海里	普通船舶、油船、 危险品船	风力≤7 级, 能见度>1 千 米	吃水≤15 米		
37	河北海事局	京唐港 2 号	39°09'.74N 119°04'.30E	半径 0.3 海里	普通船舶	风力≤7 级, 能见度>1 千 米	吃水<10 米		
38	河北海事局	京唐港 3 号	39°08'.94N 119°03'.31E	半径 0.3 海里	普通货船、油船、 危险品船	风力≤7 级, 能见度>1 千 米	吃水<10 米		
39	河北海事局	京唐港 4 号	39°07'.11N 119°08'.20E	半径 0.5 海里	普通船舶	风力≤7 级, 能见度>1 千 米	吃水≤15 米		
40	河北海事局	京唐港 5 号	39°02'.38N 119°12'.83E	半径 0.5 海里	普通船舶、油船、 危险品船	风力≤7 级, 能见度>1 千 米	吃水>15 米		
41	河北海事局	曹妃甸港 D1 登轮区	38°52'.50N 118°27'.50E	半径 0.5 海里	普通船舶		吃水<15 米	仅供直靠船 舶进入一港 池登轮区	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
42	河北海事局	曹妃甸港 D2 登轮区		(1)38°54'.20N 118°33'.40E (2)38°57'.00N 118°42'.80E (3)38°50'.19N 118°42'.80E (4)38°51'.29N 118°32'.90E	普通船舶、油船			作为锚泊于 东锚地内的 大型散货船 和 VLCC 的 登轮区	
43	河北海事局	曹妃甸港 D3 登轮区		(1)38°55'.61N 118°18'.15E (2)38°54'.48N 118°25'.73E (3)38°52'.60N 118°27'.28E (4)38°52'.90N 118°17'.66E	普通船舶		吃水<15米	作为锚泊于 西锚地内船 舶的登轮区	
44	河北海事局	曹妃甸港 D4 登轮区	38°50'.00N 118°43'.90E	半径 0.5 海里	LNG 船舶			作为直靠 LNG 船舶的 登轮区	
45	河北海事局	曹妃甸港 L1 离轮区	38°52'.50N 118°31'.00E	半径 0.5 海里	普通船舶、油船			作为何头区 域各码头船 舶的离轮区	
46	河北海事局	曹妃甸港 L2 离轮区	38°54'.00N 118°27'.40E	半径 0.5 海里	普通船舶			一港池船舶 离轮区	
47	河北海事局	曹妃甸港 L3 离轮区	38°47'.00N 118°33'.40E	半径 0.5 海里	LNG 船舶			作为 LNG 船 舶的离轮区	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
48	河北海事局	黄骅港 1 号		(1)38°29'.62N 118°14'.88E (2)38°30'.01N 118°15'.73E (3)38°29'.05N 118°16'.54E (4)38°28'.62N 118°15'.60E	普通船舶	风力≤6级, 能见度>1千 米	登轮:吃水<12 米,离轮:吃水 <14.5米	煤炭港区	
49	河北海事局	黄骅港 2 号		(1)38°28'.40N 118°12'.16E (2)38°27'.43N 118°12'.94E (3)38°25'.41N 118°08'.49E (4)38°26'.41N 118°07'.75E	普通船舶	风力≤6级, 能见度>1千 米	登轮:吃水<10 米,离轮:吃水 <12米	煤炭港区	
50	河北海事局	黄骅港 3 号		(1)38°25'.62N 118°05'.62E (2)38°24'.64N 118°06'.76E (3)38°23'.84N 118°05'.00E (4)38°24'.82N 118°04'.22E	普通船舶	风力≤6级, 能见度>1千 米	登轮:吃水<8 米,离轮:吃水 <10米	煤炭港区	
51	河北海事局	黄骅港 4 号		(1)38°36'.07N 118°22'.04E (2)38°36'.82N 118°21'.10E (3)38°34'.59N 118°18'.13E (4)38°33'.78N 118°18'.86E	普通船舶	风力≤6级, 能见度>1海 里	吃水<16米	综合港区	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
52	河北海事局	黄骅港 5 号		(1)38°28'.90N 118°11'.26E (2)38°30'.78N 118°09'.93E (3)38°33'.24N 118°15'.40E (4)38°31'.41N 118°16'.77E	普通船舶	风力≤6级, 能见度>1千 米	吃水<13.5米	综合港区	
53	河北海事局	黄骅港 6 号	38°40'.52N 118°28'.58E	半径 0.8 海里	普通船舶	风力≤6级, 能见度>1海 里	吃水>17米	综合港区	
54	河北海事局	黄骅港 7 号		(1)38°39'.17N 118°26'.26E (2)38°39'.90N 118°25'.40E (3)38°38'.27N 118°23'.19E (4)38°37'.57N 118°24'.14E	普通船舶	风力≤6级, 能见度>1海 里	吃水<17米	综合港区	
55	河北海事局	黄骅港 8 号	38°31'.89N 118°20'.23E	半径 0.8 海里	普通船舶	风力≤6级, 能见度>1千 米	登轮:吃水>12 米,离轮:吃水 >14.5米	煤炭港区	
56	天津海事局	中心渔港登离轮区	39°04'.20N 117°56'.05E	半径 0.5 海里			吃水<4米		
57	天津海事局	新港登离轮区	38°50'.85N 118°14'.50E	半径 1 海里			吃水≥15米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
58	天津海事局	新港 1 号登轮点	38°55'.90N 118°06'.52E	标识位置以东、 天津港主航道北边线以北	普通船舶		吃水<15 米	在登轮点以 东登轮	
59	天津海事局	新港 2 号登轮区		(1)38°56'.44N 118°00'.80E (2)38°56'.95N 118°00'.97E (3)38°56'.42N 118°04'.20E (4)38°55'.92N 118°04'.10E	普通船舶		吃水<12 米		
60	天津海事局	新港 3 号登轮区		(1)38°56'.95N 117°56'.95E (2)38°57'.45N 117°57'.01E (3)38°57'.35N 117°57'.80E (4)38°56'.85N 117°57'.66E	普通船舶		吃水<7 米		
61	天津海事局	新港 1 号离轮点	38°54'.70N 118°06'.30E	标识位置以东、 天津港主航道南边线以南	10 万吨级以下船 舶		吃水<15 米	在离轮点以 东离轮	
62	天津海事局	新港 2 号离轮区		(1)38°55'.48N 118°00'.50E (2)38°56'.00N 118°00'.65E (3)38°55'.45N 118°03'.98E (4)38°54'.94N 118°03'.80E	10 万吨级以下船 舶		吃水<12 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
63	天津海事局	新港3号离轮区		(1)38°56'.06N 117°56'.78E (2)38°56'.55N 117°56'.85E (3)38°56'.50N 117°57'.60E (4)38°56'.01N 117°57'.45E	10万吨级以下船舶		吃水<7米		
64	天津海事局	大沽口登离轮区	38°47'.25N 118°06'.50E	半径1海里			吃水≥8米		
65	天津海事局	大沽口1号登轮区		(1)38°51'.10N 118°00'.51E (2)38°51'.53N 118°00'.93E (3)38°50'.32N 118°03'.00E (4)38°49'.88N 118°02'.58E			吃水<8米		
66	天津海事局	大沽口2号登轮区		(1)38°53'.54N 117°56'.37E (2)38°53'.97N 117°56'.78E (3)38°52'.75N 117°58'.86E (4)38°52'.32N 117°58'.44E			吃水<6米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
67	天津海事局	大沽口 1 号离轮区		(1)38°50'.51N 117°59'.94E (2)38°50'.94N 118°00'.36E (3)38°49'.72N 118°02'.43E (4)38°49'.29N 118°02'.01E			吃水<8 米		
68	天津海事局	大沽口 2 号离轮区		(1)38°52'.94N 117°55'.80E (2)38°53'.37N 117°56'.21E (3)38°52'.16N 117°58'.28E (4)38°51'.73N 117°57'.86E			吃水<6 米		
69	天津海事局	大港登离轮区	38°45'.67N 118°07'.98E	半径 0.5 海里			吃水≥7 米		
70	天津海事局	大港 1 号登轮区		(1)38°46'.06N 117°54'.56E (2)38°46'.06N 117°55'.84E (3)38°46'.49N 117°55'.84E (4)38°46'.49N 117°54'.56E			吃水<7 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
71	天津海事局	大港 1 号离轮区		(1)38°45'.64N 117°54'.56E (2)38°45'.64N 117°55'.84E (3)38°45'.21N 117°55'.84E (4)38°45'.21N 117°54'.56E			吃水<7 米		
72	山东海事局	滨州海港区 1 号	38°23'.12N 118°19'.02E	半径 0.5 海里		风力<6 级			
73	山东海事局	滨州海港区 2 号	38°21'.70N 118°13'.85E	半径 0.5 海里		6 级≤风力< 7 级	吃水≤6 米		
74	山东海事局	滨州大口河港区	38°22'.00N 118°04'.00E	半径 0.5 海里					
75	山东海事局	滨州套儿河港区	38°17'.00N 118°13'.50E	半径 0.5 海里					
76	山东海事局	东营港区 1 号	38°10'.00N 119°07'.50E	半径 500 米	普通船舶、危险品 船	风力≤7 级			
77	山东海事局	东营港区 2 号	38°10'.83N 119°06'.50E	半径 500 米	危险品船	风力≤7 级			
78	山东海事局	东营港区 3 号	38°11'.67N 119°07'.00E	半径 500 米	普通船舶、危险品 船	风力≤7 级			

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
79	山东海事局	东营港区 4号	38°12'.60N 119°14'.00E	半径 500 米	普通船舶、危险品 船	风力≤7 级			
80	山东海事局	潍坊港 1号	37°31'.12N 119°32'.65E	标识位置附近水域		风力≤6 级	吃水≤11.2 米		
81	山东海事局	潍坊港 2号	37°27'.50N 119°27'.68E	标识位置附近水域		风力≤6 级	吃水≤10 米		
82	山东海事局	潍坊港 3号	37°22'.00N 119°19'.00E	半径 0.5 海里		风力≤6 级	吃水≤7 米		
83	山东海事局	烟台港芝罘湾港区、 牟平作业区 1号	37°43'.50N 121°30'.50E	半径 500 米			吃水≥16 米		
84	山东海事局	烟台港芝罘湾港区、 牟平作业区 2号	37°38'.50N 121°29'.00E	半径 500 米			吃水<16 米		
85	山东海事局	烟台港 芝罘湾港区 3号	37°34'.70N 121°26'.50E	半径 500 米	国际航线客船	仅在风力>7 级或浪高>2 米时使用	吃水<8 米		
86	山东海事局	烟台港西港区 1号登轮区	37°47'.00N 121°12'.50E	半径 500 米				5号锚地锚泊 船和吃水不受 限制的直靠船	
87	山东海事局	烟台港西港区 2号登轮区	37°48'.50N 121°08'.00E	半径 500 米				6号锚地锚泊 船和吃水不受 限制的直靠船	
88	山东海事局	烟台港西港区 3号	38°04'.00N 121°17'.00E	半径 500 米			吃水≥18.5 米	7号锚地锚泊 船、吃水受限直 靠船和离泊船	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
89	山东海事局	烟台港西港区 4号	37°57'.30N 121°18'.00E	半径 500 米			15.5 米 ≤ 吃水 <18.5 米	4号锚地锚泊 船、直靠船和 东行或北上 离泊船	
90	山东海事局	烟台港西港区 5号离轮区	37°45'.80N 121°10'.00E	半径 500 米			吃水 <15.5 米 东行或北上船 舶		
91	山东海事局	烟台港西港区 6号离轮区	37°46'.50N 121°08'.00E	半径 500 米			吃水 <15.5 米 西行或北上船 舶		
92	山东海事局	烟台蓬莱 东港区 1号	37°53'.00N 120°53'.00E	半径 500 米					
93	山东海事局	烟台蓬莱 东港区 2号	37°50'.90N 120°49'.40E	半径 500 米			船长 <200 米且 吃水 <11 米		
94	山东海事局	烟台蓬莱港 栾家口港区 1号	37°50'.50N 120°31'.50E	半径 500 米			船长 >180 米或 吃水 >10 米		
95	山东海事局	烟台蓬莱港 栾家口港区 2号	37°48'.10N 120°35'.70E	半径 500 米			船长 ≤180 米或 吃水 ≤10 米		
96	山东海事局	烟台龙口港区 1号	37°39'.00N 120°12'.00E	半径 0.5 海里		风力 ≤6 级	吃水 ≤9.5 米		
97	山东海事局	烟台龙口港区 2号	37°40'.23N 120°12'.13E	半径 0.5 海里		风力 ≤6 级	吃水 ≤10.5 米		
98	山东海事局	烟台龙口港区 3号	37°38'.78N 120°13'.55E	半径 0.3 海里		风力 ≤6 级	吃水 ≤6.5 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
99	山东海事局	烟台龙口港区 4 号	37°42'.46N 120°10'.97E	半径 0.5 海里	超大型船舶	风力≤6 级	吃水>10.5 米		
100	山东海事局	烟台莱州港区 1 号	37°26'.20N 119°56'.10E	半径 500 米			吃水<8 米		
101	山东海事局	烟台莱州港区 2 号	37°31'.50N 119°59'.40E	半径 500 米			吃水≥8 米		
102	山东海事局	烟台港 海阳港区 1 号	36°39'.00N 121°12'.60E	半径 500 米				吃水不受限 直靠船和离 泊船	
103	山东海事局	烟台港 海阳港区 2 号	36°37'.40N 121°13'.50E	半径 500 米			吃水>6.5 米	2 号锚地锚泊 船、吃水受限 直靠船和离 泊船	
104	山东海事局	威海港北港区 登离轮区	37°31'.55N 122°11'.37E	半径 0.3 海里				只允许靠离北 港区或进 入内锚地引航 船使用	
105	山东海事局	威海港南港区 1 号登离轮区	37°30'.50N 122°17'.75E	半径 0.5 海里	大型船舶			进出崆山航 道的修造船 船使用	
106	山东海事局	威海港南港区 2 号登离轮区	37°30'.00N 122°15'.70E	半径 0.5 海里				进出南港的 班轮使用	
107	山东海事局	龙眼港登离轮区	37°26'.40N 122°36'.70E	半径 0.3 海里					

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
108	山东海事局	俚岛港登离轮区	37°16'.80N 122°41'.50E	半径 0.3 海里					
109	山东海事局	石岛港、石岛新港、 朱口作业区 1 号	36°50'.68N 122°29'.35E	半径 0.5 海里				进出石岛湾 港口主码 头、修造船厂 的引航船	
110	山东海事局	石岛港、石岛新港、 朱口作业区 2 号	36°51'.15N 122°27'.55E	半径 0.3 海里				需到检疫锚 地待检、内锚 地抛锚、进出 朱口作业区 的船舶	
111	山东海事局	石岛港潮江 作业区登离轮区	37°05'.32N 122°38'.67E	半径 0.5 海里					
112	山东海事局	张家埠港登离轮区	36°48'.20N 122°10'.00E	半径 0.5 海里					
113	山东海事局	乳山港登离轮区	36°43'.47N 121°27'.17E	半径 0.3 海里					
114	山东海事局	青岛港第二警戒区		(1)36°01'.78N 120°19'.18E (2)36°01'.13N 120°19'.02E (3)36°01'.58N 120°20'.40E (3)36°00'.90N 120°20'.20E			吃水<15 米		
115	山东海事局	青岛港小公岛 登离轮区	35°58'.63N 120°34'.73E	半径 500 米			吃水≥15 米	按定线制要 求使用航槽 船舶	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
116	山东海事局	青岛港		(1)35°51'.40N 120°16'.30E (2)35°52'.30N 120°17'.60E (3)35°53'.60N 120°17'.60E (4)35°52'.80N 120°16'.30E	超大型船舶		吃水>15米		
117	山东海事局	董家口港区1号		(1)35°20'.30N 119°59'.80E (2)35°18'.75N 120°01'.42E (3)35°17'.68N 119°59'.93E (4)35°19'.18N 119°58'.32E	LNG船舶和深吃水船舶	风力<6级	吃水≥19米(深吃水船舶)		
118	山东海事局	董家口港区2号		(1)35°27'.18N 119°52'.35E (2)35°25'.68N 119°53'.97E (3)35°24'.61N 119°52'.49E (4)35°26'.11N 119°50'.86E			12米≤吃水<19米		
119	山东海事局	董家口港区3号		(1)35°30'.66N 119°48'.04E (3)35°30'.13N 119°49'.00E (3)35°29'.25N 119°49'.00E (4)35°28'.66N 119°48'.35E (5)35°29'.90N 119°46'.97E			吃水<12米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
120	山东海事局	日照港 石臼港区 1 号	35°18'.28N 119°38'.48E	半径 750 米			吃水 < 16 米		
121	山东海事局	日照港 石臼港区 2 号	35°17'.30N 119°40'.82E	半径 750 米			16 米 ≤ 吃水 < 19.5 米		
122	山东海事局	日照港 石臼港区 3 号	35°16'.48N 119°46'.68E	半径 750 米			吃水 ≥ 19.5 米		
123	山东海事局	日照港 石臼港区 4 号	35°15'.70N 119°35'.20E	半径 500 米			吃水 ≤ 14 米且 船长 ≤ 250 米		
124	山东海事局	日照港 石臼港区 5 号	35°12'.15N 119°43'.10E	半径 500 米			吃水 ≤ 17.5 米 且船长 ≤ 312 米		
125	山东海事局	日照港 石臼港区 6 号	35°11'.00N 119°50'.00E	半径 1000 米			吃水 > 17.5 米		
126	山东海事局	日照港石臼港区 煤码头	35°20'.30N 119°36'.70E	半径 500 米				仅限靠高日 照港煤码头 船舶使用	
127	山东海事局	日照港岚山港区 南作业区 1 号	35°02'.25N 119°30'.00E	半径 500 米			吃水 < 14 米且 船长 < 250 米		
128	山东海事局	日照港岚山港区 南作业区 2 号	35°03'.80N 119°37'.77E	半径 500 米			吃水 ≥ 14 米或 船长 ≥ 250 米		
129	山东海事局	日照港岚山港区 中作业区 1 号	35°04'.50N 120°02'.50E	半径 1500 米	VLCC	风力 ≤ 6 级	吃水 > 20.5 米		
130	山东海事局	日照港岚山港区 中作业区 2 号	35°07'.50N 119°46'.00E	半径 1000 米		风力 ≤ 6 级	15 米 ≤ 吃水 ≤ 20.5 米或船长 ≥ 300 米	船长 ≥ 250 米 油船	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
131	山东海事局	日照岚山港区 中作业区 3 号	35°06'.00N 119°34'.00E	半径 500 米			吃水 < 15 米且 船长 < 300 米	船长 ≥ 250 米 油船除外	
132	江苏海事局	No. 20 南京港 联检锚地	32°13'.90N 119°11'.19E	仪征水道, 长江 # 120 红浮至 # 122 红浮南侧					
133	江苏海事局	No. 21 仪征 油轮锚地	32°14'.55N 119°08'.83E	仪征水道, 长江 # 122 红浮至 # 123 红浮南侧	危险品船舶			限锚地下段	
134	江苏海事局	No. 23 乌鱼洲锚地	32°12'.83N 119°02'.94E	龙潭水道, 长江 # 127 黑浮至 # 129 黑浮北侧	普通船舶				
135	江苏海事局	No. 24 栖霞山 扩建锚地	32°11'.00N 119°04'.00E	龙潭水道, 长江 # 130 黑浮至 # 131 黑浮北侧	危险品船舶				
136	江苏海事局	No. 25 栖霞山 油运锚地	32°10'.86N 118°58'.06E	龙潭水道, 长江 # 132 黑浮北侧	危险品船舶				
137	江苏海事局	No. 26 新生圩锚地	32°10'.74N 118°51'.56E	草鞋峡捷水道, 长江 # 137 黑浮至 # 138 黑浮北侧	普通船舶				
138	江苏海事局	No. 27 上元门锚地	32°07'.65N 118°46'.35E	草鞋峡水道 上元门港区前沿	普通船舶				
139	江苏海事局	No. 29 梅中锚地	32°02'.40N 118°41'.34E	南京水道, 长江 # 145 至 # 146 红浮南侧	普通船舶				

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
140	江苏海事局	No.18 镇江 海轮锚地	32°16'.57N 119°42'.28E	口岸直水道,长江 #93-1 红浮至#94 红浮东侧					
141	江苏海事局	No.18 甲 镇江 危险品锚地	32°18'.80N 119°43'.90E	口岸直水道,长江 #91-1 红浮至#92 红浮南侧	危险品船舶				
142	江苏海事局	No.19 镇江 定易洲锚地	32°15'.80N 119°27'.20E	焦山水道,长江 #108 红浮至#111 红浮南侧					
143	江苏海事局	CJJS#38 镇江港 高资海轮锚地	32°12'.19N 119°16'.30E	镇江港高资海轮锚地, 长江#117 黑浮至 #118 黑浮北侧	供海船锚泊	风力<7级	依实际水深 确定		
144	江苏海事局	CJJS#31 天星洲海轮锚地	32°04'.80N 119°55'.88E	泰兴水道,长江 #77 黑浮至#78 黑浮北侧	供海船锚泊	风力<7级, 能见度> 1500米	依实际水深 确定		
145	江苏海事局	No.17 泰州 海轮锚地	32°07'.50N 119°54'.40E	口岸直水道,长江 #79 黑浮至#80 黑浮东侧	普通船舶	风力<7级, 能见度> 1500米	依实际水深 确定		
146	江苏海事局	CJJS#23-3 蟛蜞海轮锚地	31°59'.24N 120°20'.40E	福姜沙水道,长江 #57 黑浮至#58 黑浮北侧	供海船锚泊	风力<7级, 能见度> 1500米	依实际水深 确定		
147	江苏海事局	No.12 号 海轮锚地 I 区	32°04'.06N 120°29'.00E	福北水道,福北 #10 红浮至#12 红浮南侧	普通船舶	风力<7级, 能见度> 1500米	依实际水深 确定		
148	江苏海事局	No.16 常州港 海轮锚地	32°03'.00N 119°56'.70E	泰兴水道, 长江#76 黑浮北侧					

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
149	江苏海事局	No.16 甲 常州 危险品锚地	32°01'.80N 119°57'.50E	泰兴水道, 长江#75 黑浮北侧	危险品船舶	风力<7级, 能见度> 1500米	依实际水深 确定		
150	江苏海事局	停15 江阴水道	32°56'.80N 120°07'.40E	长江#66 黑浮至长江#67 黑浮联线北侧	普通船舶	风力<7级, 能见度> 1500米	依实际水深 确定		
151	江苏海事局	No.15 江阴锚地	31°56'.40N 120°10'.30E	江阴水道,长江 #63 黑浮至长江#64 黑浮北侧					
152	江苏海事局	江阴引航交接区 (北侧)	31°55'.99N 120°13'.73E	长江#61 至#63 浮上行推荐航路内		风力<7级, 能见度> 1500米			
153	江苏海事局	江阴引航交接区 (南侧)	31°55'.82N 120°13'.80E	长江#61 至#63 浮下行航路内		风力<7级, 能见度> 1500米			
154	江苏海事局	No.8 通沙锚地	31°59'.94N 120°44'.50E	南通水道,长江 #32 红浮至桥施#2 红浮南侧	普通船舶	风力<7级, 能见度> 1500米	依实际水深 确定		
155	江苏海事局	No.11 张家港 危险品锚地	32°01'.40N 120°33'.00E	浏海沙水道,长江 #45 黑浮至#47 黑浮北侧	油船、危险品船舶	风力<7级, 能见度> 1500米	依实际水深 确定		
156	江苏海事局	停6 通州沙东水道	31°49'.92N 120°54'.71E	长江#21 黑浮至 长江#22 黑浮联线东侧	油船、危险品船舶	风力<7级, 浪高≤1.5 米,能见度> 1500米	依实际水深 确定		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
157	江苏海事局	危临停 1 通州沙东水道	31°51'.40N 120°54'.23E	长江#22 黑浮至 长江#23 黑浮联线左侧, 南通危险品锚地下游侧	油船、化学品船舶	风力<7级, 能见度> 1500米	依实际水深确 定		
158	江苏海事局	No.4 南通 危险品锚地	31°53'.00N 120°54'.00E	通州沙东水道, 长江#23 至#24 黑浮北侧	油船、危险品船舶	风力<7级, 浪高≤1.5 米,能见度> 1500米	依实际水深确 定		
159	江苏海事局	No.5 南通 联检锚地	31°55'.88N 120°52'.92E	通州沙东水道, 长江#25 黑浮至#26 黑浮北侧					
160	江苏海事局	No.7 南通港 2号甲锚地	31°59'.80N 120°48'.00E	南通水道,长江 #29 红浮至#31 红浮南侧					
161	江苏海事局	南通港洋口港区 烂沙洋北航道 登离轮区	32°31'.00N 121°52'.20E	半径 1 海里					
162	江苏海事局	南通港洋口港区 烂沙洋南航道 登离轮区	32°26'.00N 121°43'.00E	半径 0.3 海里					
163	江苏海事局	南通港吕四港区 进港航道登离轮区	31°54'.00N 122°07'.00E	半径 1 海里					
164	江苏海事局	No.2 常熟 海轮锚地	31°46'.92N 121°02'.91E	白茆沙水道,长江 #15 黑浮至桥#2 黑浮北侧					

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
165	江苏海事局	No.3 常熟港过驳锚地	31°46'.81N 120°54'.48E	永钢专用航道南侧					
166	江苏海事局	No.2 甲白茆沙锚地	31°43'.50N 121°08'.00E	白茆沙水道,长江#9 黑浮至长江#12 黑浮北侧	普通船舶	风力<7级,能见度>1500米	依实际水深确定		
167	江苏海事局	No.1 太仓港海轮锚地	31°39'.15N 121°14'.54E	白茆沙水道,长江#6 黑浮至长江#7 黑浮北侧	普通船舶	风力≤6级,能见度>1500米	吃水≤12米,船长≤300米		
168	江苏海事局	No.1 甲 太仓危险品锚地	31°33'.81N 121°19'.70E	浏河水道,长江#1 黑浮至长江#2 黑浮北侧	油船、危险品船舶	风力≤6级,能见度>1500米	吃水≤12米,船长≤300米		
169	江苏海事局	No.1 乙 太仓浏河锚地	31°35'.61N 121°19'.00E	浏河水道,长江#2 黑浮至白北#1 黑浮北侧	普通船舶	风力≤6级,能见度>1500米	吃水≤12米,船长≤300米		
170	江苏海事局	停1 白茆沙北水道	31°37'.73N 121°17'.43E	白北#1 黑浮至白北#2 黑浮联线北侧	普通船舶	风力≤6级,能见度>1500米	依实际水深确定		
171	连云港海事局	连云港港1号	34°46'.46N 119°33'.90E	半径0.4海里	2万吨级及以下船舶	风力<7级,浪高≤1.5米,能见度>0.6海里	吃水≤7米,船长≤170米		
172	连云港海事局	连云港港2号	34°47'.74N 119°37'.33E	半径0.3海里	5万吨级及以下船舶	风力<7级,浪高≤1.5米,能见度>0.6海里	吃水≤9米,船长≤225米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
173	连云港海事局	连云港港 3 号	34°49'.58N 119°41'.72E	半径 0.3 海里	7 万吨级及以下船舶	风力 < 7 级, 浪高 ≤ 1.5 米,能见度 > 0.6 海里	吃水 ≤ 13 米,船 长 ≤ 230 米		
174	连云港海事局	连云港港 4 号	34°51'.76N 119°46'.94E	半径 0.3 海里	10 万吨级及以下 船舶	风力 < 7 级, 浪高 ≤ 1.5 米,能见度 > 1 海里	吃水 ≤ 14.5 米, 船长 ≤ 250 米		
175	连云港海事局	连云港港 5 号	34°48'.39N 119°42'.09E	半径 0.3 海里	10 万吨级及以下 船舶	风力 < 7 级, 浪高 ≤ 1.5 米,能见度 > 1 海里	吃水 ≤ 14.5 米, 船长 ≤ 250 米		
176	连云港海事局	连云港港 6 号	34°51'.24N 119°49'.76E	半径 0.5 海里	15 万吨级及以下 船舶	风力 < 7 级, 浪高 ≤ 1.5 米,能见度 > 1.5 海里	吃水 ≤ 18.5 米, 船长 ≤ 300 米		
177	连云港海事局	连云港港 7 号	34°59'.38N 120°03'.60E	半径 1.0 海里	15 万吨级以上船 舶				
178	连云港海事局	连云港港 8 号	34°56'.50N 119°37'.50E	半径 0.5 海里	普通船舶、油船				
179	连云港海事局	灌河口 1 号	34°35'.00N 119°54'.00E	半径 0.5 海里		风力 ≤ 6 级, 浪高 ≤ 1.5 米,能见度 > 1.0 海里	吃水 ≤ 6.5 米	适用于引航 员离轮	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
180	连云港海事局	灌河口 2 号	34°37'.43N 119°54'.89E	半径 0.8 海里	5 万吨级及以下船舶	风力 ≤ 6 级, 浪高 ≤ 1.5 米,能见度 > 1.0 海里	吃水 ≤ 8 米		
181	连云港海事局	灌河口 3 号	34°39'.40N 119°58'.11E	半径 1.0 海里	5 万吨级及以下船舶	风力 ≤ 6 级, 浪高 ≤ 1.5 米,能见度 > 1.0 海里	吃水 ≤ 13 米	适用于高潮 位引航员登 轮	
182	连云港海事局	盐城港大丰 1 号	33°16'.50N 120°51'.20E	半径 0.5 海里		风力 ≤ 7 级, 能见度 ≥ 0.5 海里	吃水 ≤ 11 米,船 长 ≤ 230 米		
183	连云港海事局	盐城港大丰 2 号	33°20'.70N 120°50'.70E	半径 0.5 海里		风力 ≤ 7 级, 能见度 ≥ 0.5 海里	吃水 ≤ 13.5 米, 船长 ≤ 230 米		
184	连云港海事局	盐城港大丰 3 号	33°33'.80N 120°49'.50E	半径 1.0 海里	大型、深吃水船舶	风力 ≤ 7 级, 能见度 ≥ 1.0 海里	吃水 > 13.5 米, 船长 > 230 米		
185	连云港海事局	盐城港射阳 1 号	33°52'.00N 120°36'.00E	半径 0.5 海里		风力 ≤ 7 级, 能见度 ≥ 0.5 海里			
186	连云港海事局	盐城港滨海 1 号	34°17'.30N 120°21'.50E	半径 0.5 海里		风力 ≤ 7 级, 能见度 > 0.5 海里			

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
187	上海海事局	长江口1号引航区 (北侧)	31°07'.27N 122°25'.55E	D5—D7 虚拟航标连线 北侧	深水航道进口船				
188	上海海事局	长江口1号引航区 (南侧)	31°04'.97N 122°25'.55E	D6—D8 虚拟灯浮连线 南侧	深水航道出口船				
189	上海海事局	长江口2号引航区 (北侧)	31°07'.78N 122°36'.70E	长江口A通航分道 北侧	深水航道进口船		限于吃水船舶		
190	上海海事局	长江口2号引航区 (南侧)	31°04'.58N 122°36'.70E	长江口A通航分道 南侧	深水航道出口船		限于吃水船舶		
191	上海海事局	长江口深水航道 大风浪引航区 (北侧)	31°10'.80N 122°10'.72E	D19—D21 虚拟灯 浮连线附近	深水航道进口船	预报风力 ≥ 8 级,浪高 ≥ 1.5 米时启用			
192	上海海事局	长江口深水航道 大风浪引航区 (南侧)	31°10'.67N 122°10'.62E	D18—D20 虚拟灯 浮连线附近	深水航道出口船	预报风力 ≥ 8 级,浪高 ≥ 1.5 米时启用			
193	上海海事局	长江口3号引航区 (北侧)	31°03'.19N 122°12'.27E	长江口南槽航道 S10灯浮上游2000米 以内水域	南槽航道进口船				
194	上海海事局	长江口3号引航区 (南侧)	31°02'.50N 122°12'.20E	长江口南槽航道 S10灯浮上游2000米 以内水域	南槽航道出口船				

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
195	上海海事局	长江口南槽航道 大风浪引航作业区 (北侧)	31°04'.82N 122°03'.34E	长江口南槽航道 S19—S17灯浮连线 附近水域	南槽航道进口船	海面风力达7 级及以上,或 者浪高达到 1.5米			长江口 南槽航 道大风 浪引航 作业区
196	上海海事局	长江口南槽航道 大风浪引航作业区 (南侧)	31°04'.15N 122°03'.10E	长江口南槽航道 S20—S18灯浮连线 附近水域	南槽航道出口船	海面风力达7 级及以上,或 者浪高达到 1.5米			长江口 南槽航 道大风 浪引航 作业区
197	上海海事局	宝山引航交接区 (北侧)	31°26'.33N 121°29'.42E	宝山航道进口 通航分道内					
198	上海海事局	宝山引航交接区 (南侧)	31°26'.23N 121°29'.05E	宝山航道出口 通航分道内					
199	上海海事局	上海港、洋山港		绿华山南锚地	普通船舶、客船				上 海港、洋 山港的 大风浪 引航作 业区
200	上海海事局	洋山深水港区1号	30°31'.07N 122°29'.53E	黄泽洋灯船西侧 3海里北侧附近水域	LNG船舶和5万 载重吨及以上油船				
201	上海海事局	洋山深水港区2号	30°33'.06N 122°17'.53E	Y3灯浮北侧附近水域	除LNG船舶和5 万载重吨及以上油 船外的其他船舶				

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
202	上海海事局	临港1号	30°32'.67N 122°05'.55E	Y17灯浮北侧附近水域	临港主航道进出 口船舶		大型船舶		
203	上海海事局	临港2号	30°48'.62N 121°49'.00E	临港锚地	临港主航道进出 口船舶		大型船舶以外 其他船舶		
204	上海海事局	金山1号	30°36'.63N 121°20'.10E	王盘山北灯浮340° 方位3.5海里附近水域					
205	上海海事局	金山2号	30°43'.00N 121°32'.60E	K24灯浮附近水域					
206	浙江海事局	嘉兴港独山港区 独山2#锚地	30°35'.20N 121°15'.50E	半径500米	危险品船	风力<7级	吃水<11米		
207	浙江海事局	嘉兴港乍浦港区 彩旗山2#锚地	30°34'.80N 121°10'.20E	半径500米	普通船舶	风力<7级	吃水<11.5米		
208	浙江海事局	嘉兴港独山、 乍浦港区陈山 引航锚地	30°34'.60N 121°14'.00E	半径1000米	普通船舶、危险品 船、油船		吃水<11米		
209	浙江海事局	嘉兴港独山、 乍浦港区	30°34'.20N 121°12'.00E	半径0.5海里	普通船舶、危险品 船、油船		吃水<11米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
210	浙江海事局	宁波舟山港 绿华山港区 绿华山南 引航锚地		(1)30°45′.00N 122°38′.27E (2)30°46′.35N 122°38′.27E (3)30°47′.43N 122°38′.87E (4)30°48′.40N 122°38′.75E (5)30°48′.40N 122°36′.37E (6)30°48′.13N 122°35′.98E (7)30°45′.00N 122°35′.98E	散货船		吃水<20米		
211	浙江海事局	宁波舟山港 衢山、嵎泗港区 马迹山1号 引航锚地		(1)30°26′.52N 122°45′.45E (2)30°25′.22N 122°44′.33E (3)30°24′.25N 122°45′.83E (4)30°25′.55N 122°46′.97E	散货船		吃水≥19米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
212	浙江海事局	宁波舟山港 嵊泗港区马迹山 2号引航锚地		(1)30°37'.20N 122°33'.23E (2)30°37'.20N 122°35'.55E (3)30°36'.10N 122°35'.55E (4)30°36'.10N 122°33'.23E	散货船		吃水<19米		
213	浙江海事局	宁波舟山港 嵊泗港区1号	30°31'.30N 122°40'.00E	半径0.5海里	散货船		吃水≥19米		
214	浙江海事局	宁波舟山港 嵊泗港区2号	30°37'.00N 122°31'.40E	半径0.5海里	散货船		吃水<19米		
215	浙江海事局	宁波舟山港 蛇移门作业区1号		(1)30°31'.10N 122°34'.20E (2)30°30'.80N 122°36'.00E (2)30°31'.30N 122°36'.10E (4)30°31'.60N 122°34'.30E	普通船舶、集装箱 船、油船、危险品 船	风力<8级， 能见度> 3000米	吃水<23米	适用于 引航员 登轮	
216	浙江海事局	宁波舟山港 蛇移门作业区2号		(1)30°29'.20N 122°33'.80E (2)30°28'.65N 122°33'.60E (3)30°28'.85N 122°35'.50E (4)30°28'.30N 122°35'.30E	普通船舶、集装箱 船、油船、危险品 船	风力<8级， 能见度> 3000米	吃水<22米	适用于 引航员 离轮	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
217	浙江海事局	宁波舟山港 蛇移门作业区3号		(1)30°23'.70N 122°32'.80E (2)30°23'.70N 122°34'.40E (3)30°23'.00N 122°34'.40E (4)30°23'.00N 122°32'.80E	普通船舶	风力<8级, 能见度> 3000米	吃水<16米		
218	浙江海事局	宁波舟山港 衢山港区	30°30'.60N 122°25'.60E	半径0.5海里	散货船、油船	风力≤8级	吃水<20米		
219	浙江海事局	宁波舟山港 衢山临时锚地		(1)30°28'.00N 122°30'.40E (2)30°27'.00N 122°30'.40E (3)30°27'.00N 122°27'.60E (4)30°28'.00N 122°27'.60E	普通船舶、散货 船、油船	风力<8级, 能见度> 3000米	吃水<20.5米		
220	浙江海事局	宁波舟山港衢山港区 鼠浪湖南离轮区		(1)30°22'.50N 122°28'.00E (2)30°22'.00N 122°28'.00E (3)30°22'.00N 122°30'.00E (4)30°22'.50N 122°30'.00E	普通船舶	风力≤8级	吃水≤16米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
221	浙江海事局	宁波舟山港 岱山港区岱山北 登离轮区		(1)30°22'.80N 122°07'.00E (2)30°22'.80N 122°08'.00E (3)30°22'.25N 122°08'.00E (4)30°22'.25N 122°07'.00E	普通船舶、集装箱 船、危险品船、油 船	风力≤8级	吃水≤15米		
222	浙江海事局	宁波舟山港 岱山港区2号	30°19'.50N 122°17'.50E	半径0.5海里	普通船舶、油船		吃水<8米		
223	浙江海事局	宁波舟山港 岱山港区鱼山南 登离轮区		(1)30°16'.00N 121°55'.58E (2)30°16'.71N 121°55'.76E (3)30°17'.00N 121°54'.25E (4)30°16'.26N 121°54'.05E	普通船舶、散货 船、油船	风力≤8级	吃水<10米		
224	浙江海事局	宁波舟山港岱山 港区五峙北锚地 登离轮区		(1)30°15'.58N 121°54'.33E (2)30°15'.38N 121°55'.35E (3)30°14'.91N 121°56'.48E (4)30°13'.88N 121°55'.68E (5)30°15'.21N 121°54'.05E	普通船舶、散货 船、集装箱船、油 船	风力≤8级	吃水≤12米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
225	浙江海事局	宁波舟山港马岙、 老塘山港区	30°13'.00N 121°50'.92E	半径 0.5 海里	普通船舶、散货 船、油船		吃水 < 10 米		
226	浙江海事局	宁波舟山港马岙、 岱山港区秀山东 引航锚地		(1)30°10'.25N 122°13'.50E (2)30°10'.25N 122°17'.30E (3)30°07'.90N 122°17'.30E (4)30°07'.90N 122°13'.50E	普通船舶、散货 船、危险品船、油 船		吃水 < 10 米		
227	浙江海事局	宁波舟山港马岙、 岱山港区	30°07'.54N 122°17'.68E	半径 0.5 海里	普通船舶、散货船、 危险品船、油船		吃水 < 10 米		
228	浙江海事局	宁波舟山港 白泉港区新奥 LNG 登轮区		(1)30°04'.20N 122°29'.00E (2)30°04'.60N 122°29'.00E (3)30°04'.25N 122°30'.60E (4)30°03'.60N 122°30'.60E	LNG 船舶	6 级 < 风力 ≤ 8 级	吃水 ≤ 15 米		
229	浙江海事局	宁波舟山港 白泉港区新奥 LNG 离轮区		(1)30°06'.00N 122°23'.50E (2)30°05'.50N 122°23'.50E (3)30°04'.90N 122°25'.20E (4)30°05'.50N 122°25'.20E	LNG 船舶	6 级 < 风力 ≤ 8 级	吃水 ≤ 15 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
230	浙江海事局	宁波舟山港 白泉港区新奥 LNG 登离轮区	29°59'.00N 122°39'.00E	半径 0.5 海里	LNG 船舶	风力≤6 级	吃水≤15 米		
231	浙江海事局	宁波舟山港 沈家门港区	30°00'.50N 122°28'.50E	半径 0.5 海里	客船		吃水<12 米	适用于国际 邮轮引领	
232	浙江海事局	宁波舟山港 沈家门港区 朱家尖邮轮 登离轮区	(1)29°48'.85N 122°24'.81E (2)29°48'.53N 122°24'.81E (3)29°48'.53N 122°26'.21E (4)29°48'.85N 122°26'.21E		邮轮	风力≤8 级	吃水≤15 米		
233	浙江海事局	宁波舟山港 核心港区虾峙 门口外矿石船 引航锚地	(1)29°45'.30N 122°33'.60E (2)29°45'.30N 122°34'.85E (3)29°44'.20N 122°34'.85E (4)29°44'.20N 122°33'.60E		散货船		吃水≥17 米	适用于超大 型矿石船通 过深水航槽 引领	
234	浙江海事局	宁波舟山港 核心港区虾峙 门口外油船 引航锚地	(1)29°43'.90N 122°33'.60E (2)29°43'.90N 122°34'.85E (3)29°41'.75N 122°34'.85E (4)29°41'.75N 122°33'.60E		超大型油船		吃水≥19 米	适用于超大 型油船通过 深水航槽引 领	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
235	浙江海事局	宁波舟山港 核心港区虾峙 门北引航锚地		(1)29°46'.50N 122°20'.50E (2)29°46'.50N 122°23'.00E (3)29°44'.50N 122°23'.00E (3)29°44'.50N 122°20'.50E	普通船舶、集装箱 船、油船		吃水<14米		
236	浙江海事局	宁波舟山港 核心港区虾峙 门南引航锚地		(1)29°43'.50N 122°20'.00E (2)29°42'.20N 122°23'.00E (3)29°41'.60N 122°23'.00E (4)29°41'.60N 122°20'.00E	普通船舶、集装箱 船、油船		吃水<17米		
237	浙江海事局	宁波舟山港 沈家门港区马峙 引航锚地		(1)29°55'.50N 122°12'.70E (2)29°55'.50N 122°16'.50E (3)29°54'.00N 122°16'.50E (4)29°54'.00N 122°12'.70E和 (5)29°53'.33N 122°12'.50E (6)29°53'.33N 122°13'.50E (7)29°52'.50N 122°13'.50E (8)29°52'.50N 122°12'.20E	普通船舶、集装箱 船、危险品船、油 船		吃水<20米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
238	浙江海事局	宁波舟山港 定海港区岙山 引航锚地	29°51'.60N 122°12'.90E	半径 800 米	超大型油船		吃水 ≥ 19 米		
239	浙江海事局	宁波舟山港 核心港区 1 号		(1)29°46'.40N 122°17'.60E (2)29°46'.26N 122°17'.44E (3)29°44'.93N 122°19'.18E (4)29°45'.15N 122°19'.27E	普通船舶、集装箱 船、油船			适用于引航 员登轮	
240	浙江海事局	宁波舟山港 核心港区 2 号		(1)29°46'.63N 122°16'.51E (2)29°46'.32N 122°16'.19E (3)29°45'.71N 122°16'.99E (4)29°46'.03N 122°17'.31E	普通船舶、集装箱 船、油船			适用于引航 员离轮	
241	浙江海事局	宁波舟山港 核心港区 3 号	30°00'.80N 121°48'.40E	半径 0.5 海里	普通船舶、散货 船、油船		吃水 < 13 米	适用于《金塘大 桥、西堠门大 桥通航安全管 理规定》需强 制引航的船舶	
242	浙江海事局	宁波舟山港 核心港区 4 号	30°06'.00N 121°48'.20E	半径 0.5 海里	普通船舶、散货 船、油船		吃水 < 13 米	适用于《金塘大 桥、西堠门大 桥通航安全管 理规定》需强 制引航的船舶	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
243	浙江海事局	宁波舟山港 老塘山港区	30°00'.61N 121°58'.35E	半径0.5海里	普通船舶、散货 船、油船		吃水<20米		
244	浙江海事局	宁波舟山港 金塘港区金塘东 登离轮区		(1)30°02'.10N 121°55'.40E (2)30°02'.33N 121°55'.80E (3)30°00'.56N 121°56'.70E (4)30°00'.23N 121°55'.93E	散货船、油船	风力≤8级	吃水≤25米		
245	浙江海事局	宁波舟山港镇海、 北仑港区金塘 引航锚地		(1)30°02'.50N 121°48'.60E (2)30°02'.50N 121°49'.53E (3)30°02'.00N 121°50'.00E (4)30°00'.50N 121°50'.00E (5)30°00'.00N 121°49'.53E (6)30°00'.00N 121°49'.07E (7)30°00'.50N 121°48'.60E	普通船舶、集装箱 船、危险品船、油 船		吃水需符合《宁 波金塘、七里锚 地定点锚泊管 理规定》要求		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
246	浙江海事局	宁波舟山港镇海、 北仑港区七里 引航锚地		(1)30°01'.90N 121°45'.60E (2)30°02'.50N 121°46'.52E (3)30°02'.50N 121°47'.45E (4)29°59'.50N 121°47'.45E (5)29°59'.50N 121°46'.53E (6)30°00'.50N 121°46'.53E (7)30°00'.50N 121°45'.60E	普通船舶、集装箱 船、危险品船、油 船		吃水需符合《宁 波金塘、七里锚 地定点锚泊管 理规定》要求		
247	浙江海事局	宁波舟山港 条帚门1号		(1)29°42'.32N 122°17'.67E (2)29°42'.10N 122°17'.67E (3)29°43'.05N 122°16'.00E (4)29°42'.83N 122°16'.00E	普通船舶、集装箱 船、危险品船、油 船	条帚门口外 浪高 > 1.5 米,风力 > 6 级		适用于引航 员登轮	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
248	浙江海事局	宁波舟山港 条帚门 2 号		(1)29°42'.44N 122°16'.00E (2)29°42'.03N 122°16'.00E (3)29°42'.88N 122°15'.00E (4)29°42'.49N 122°15'.00E	普通船舶、集装箱 船、危险品船、油 船	条帚门口外 浪高 > 1.5 米, 风力 > 6 级		适用于引航 员离轮	
249	浙江海事局	宁波舟山港 条帚门 3 号	29°41'.00N 122°22'.00E	半径 0.5 海里	普通船舶、集装箱 船、油船	一般气象海 况			
250	浙江海事局	宁波舟山港 象山港大桥 引航作业区	29°39'.00N 121°51'.90E	半径 0.5 海里	普通船舶、集装箱 船、油船	能见度 > 3000 米			
251	浙江海事局	宁波舟山港 石浦港区 登离轮区	29°08'.00N 122°01'.00E	半径 0.5 海里		风力 ≤ 7 级	港内段吃水 ≤ 6.2 米, 口外段 吃水 ≤ 6.9 米	下湾门航道 架空电缆净 空高度 34 米	
252	浙江海事局	台州港 健跳港区 1 号	29°02'.00N 121°45'.50E	半径 0.5 海里	普通船舶、危险 品船、油船		吃水 < 7 米		
253	浙江海事局	台州港 健跳港区 2 号	29°00'.00N 121°48'.80E	半径 0.5 海里	普通船舶	风力 < 7 级	吃水 ≤ 10.7 米	适用于高潮 位乘潮引领	
254	浙江海事局	台州港海门港区、 黄岩港区、 临海港区	28°39'.80N 121°40'.80E	半径 0.5 海里	普通船舶、危险 品船、油船		吃水 < 7 米	适用于高潮 位乘潮引领	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
255	浙江海事局	台州港头门港区	28°39'.10N 121°48'.50E	半径 0.5 海里		风力<7 级	吃水≤11 米	适用于高潮 位乘潮引领	
256	浙江海事局	台州港大陈港区 引航锚地		(1)28°27'.31N 121°51'.95E (2)28°26'.98N 121°52'.33E (3)28°27'.45N 121°52'.93E (4)28°27'.80N 121°52'.62E	普通船舶、危险品 船、油船		吃水<13 米		
257	浙江海事局	台州港温岭港区	28°21'.33N 121°40'.22E	半径 0.2 海里	普通船舶、危险品 船、油船		吃水<7 米	适用于高潮 位乘潮引领	
258	浙江海事局	台州港温岭港区 礁山(松门) 引航锚地		(1)28°21'.27N 121°39'.57E (2)28°21'.22N 121°40'.02E (3)28°20'.95N 121°39'.97E (4)28°21'.03N 121°39'.50E	普通船舶、危险品 船、油船		吃水<7 米	适用于高潮 位乘潮引领	
259	浙江海事局	台州港大麦屿港区 引航锚地		(1)28°03'.05N 121°13'.00E (2)28°02'.37N 121°12'.83E (3)28°02'.37N 121°11'.57E (4)28°02'.75N 121°11'.70E	普通船舶、危险品 船、油船		吃水<15 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
260	浙江海事局	温州港 大小门岛港区	27°57'.70N 121°09'.80E	半径 0.2 海里	普通船舶、危险品 船、油船	风力≤8级	吃水<12米		
261	浙江海事局	温州港 大小门岛港区 圆屿引航锚地	圆屿锚地	(1)27°56'.23N 121°09'.85E (2)27°56'.55N 121°10'.34E (3)27°57'.46N 121°09'.27E (4)27°57'.11N 121°08'.71E	普通船舶、危险品 船、油船	风力≤8级	吃水<12米		
262	浙江海事局	温州港瓯江港区 青菱屿引航锚地	青菱屿锚地	(1)27°56'.16N 121°09'.72E (2)27°56'.42N 121°06'.56E (3)27°57'.17N 121°08'.38E	普通船舶、危险品 船、集装箱船、油 船	风力≤8级	吃水≤7米		
263	浙江海事局	温州港瓯江港区	27°56'.42N 121°04'.17E	半径 0.1 海里	普通船舶、危险品 船、油船	恶劣天气预 备	吃水<10米		
264	浙江海事局	温州港瓯江港区、 状元香港区	27°55'.70N 121°11'.43E	半径 0.5 海里	普通船舶、危险品 船、集装箱船、邮 轮	风力≤8级	吃水≤15米		
265	浙江海事局	温州状元香港区	27°55'.18N 121°08'.82E	半径 0.1 海里	集装箱船	8级<风力≤ 9级	吃水≤10米,船 长≤200米		恶劣 天气 集装 箱船 备用

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
266	福建海事局	宁德沙垵港区	27°08'.68N 120°27'.37E	(1)27°08'.39N 120°27'.84E (2)27°09'.09N 120°27'.04E (3)27°08'.96N 120°26'.89E (4)27°08'.26N 120°27'.69E		风力<6级, 涌浪<1.5米			
267	福建海事局	宁德三沙港区		(1)26°54'.60N 120°15'.00E (2)26°54'.60N 120°14'.60E (3)26°54'.10N 120°14'.60E (4)26°54'.10N 120°15'.00E	≤1万吨级船舶	风力<6级, 涌浪<1.5米			
268	福建海事局	宁德三都澳港区 1号	26°30'.00N 119°50'.00E	半径0.5海里		风力<6级, 涌浪<1.5米		乘潮进出三 都澳港区及 白马港区	
269	福建海事局	宁德三都澳港区 2号		(1)26°34'.20N 119°49'.07E (2)26°34'.20N 119°49'.33E (3)26°33'.70N 119°49'.33E (4)26°33'.70N 119°49'.07E	≤5万吨级船舶	风力<7级		中国籍船舶 使用,外国籍 船舶备用。 乘潮进出三 都澳港区及 白马港区	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
270	福建海事局	福州罗源湾 港区1号		(1)26°26'.58N 119°53'.10E (2)26°26'.81N 119°53'.01E (3)26°26'.62N 119°51'.75E (4)26°26'.40N 119°51'.80E		风力<6级或 浪高<2米时 使用			
271	福建海事局	福州罗源湾 港区2号		(1)26°25'.95N 119°49'.33E (2)26°26'.17N 119°49'.28E (3)26°25'.82N 119°48'.70E (4)26°25'.60N 119°48'.72E		风力≥6级或 浪高≥2米时 使用		载重吨>7万 吨级船舶仅 供离轮时使 用。其它船 舶可登离轮 使用	
272	福建海事局	福州闽江口 内港区1号		(1)26°07'.18N 119°39'.33E (2)26°07'.45N 119°39'.48E (3)26°07'.88N 119°37'.57E (4)26°08'.15N 119°37'.75E		风力<6级或 浪高<2米时 使用			
273	福建海事局	福州闽江口 内港区2号	26°04'.92 N 119°48'.10 E	(1)26°04'.85N 119°48'.40E (2)26°04'.93N 119°48'.40E (3)26°04'.91N 119°47'.80E (4)26°04'.99N 119°47'.80E		风力<6级或 浪高<2米时 使用	船宽≥35米,或 拖带船舶申请 引航时使用		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
274	福建海事局	福州闽江口 内港区3号		(1)26°05'.38N 119°43'.73E (2)26°05'.44N 119°43'.73E (3)26°05'.50N 119°43'.05E (4)26°05'.44N 119°43'.05E		风力 ≥ 6 级或 浪高 ≥ 2 米时 使用	船宽 ≥ 35 米,或 拖带船舶申请 引航时使用		
275	福建海事局	福州闽江口 内港区4号	26°17'.70N 119°50'.50E	半径0.3海里		风力 < 6 级或 浪高 < 2 米时 使用			
276	福建海事局	福州松下 港区新1号		(1)25°44'.43N 119°44'.78E (2)25°43'.81N 119°43'.90E (3)25°43'.98N 119°43'.75E (4)25°44'.61N 119°44'.63E	≥ 10 万吨级船舶	风力 < 6 级或 浪高 < 2 米时 使用		使用福清湾 二期航道	
277	福建海事局	福州松下 港区新2号		(1)25°43'.08N 119°42'.02E (2)25°43'.22N 119°42'.01E (3)25°43'.07N 119°40'.93E (4)25°42'.93N 119°40'.96E	< 10 万吨级船舶	风力 < 6 级或 浪高 < 2 米时 使用		使用福清湾 二期航道	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
278	福建海事局	福州松下 港区新3号	25°44'.26N 119°38'.53E	半径0.1海里		风力≥6级或 浪高≥2米时 使用		仅供离轮时 使用。使用 福清湾二期 航道	
279	福建海事局	福州江阴港区1号	25°13'.80N 119°43'.00E	半径0.5海里	≥20万吨级船舶	风力<6级或 浪高<2米时 使用			
280	福建海事局	福州江阴港区2号		(1)25°16'.80N 119°38'.66E (2)25°16'.60N 119°38'.58E (3)25°16'.97N 119°37'.55E (4)25°17'.17N 119°37'.63E	<20万吨级船舶	风力<6级或 浪高<2米时 使用			
281	福建海事局	福州江阴港区3号		(1)25°17'.69N 119°35'.50E (2)25°17'.87N 119°35'.56E (3)25°18'.20N 119°34'.52E (4)25°18'.00N 119°34'.45E		风力≥6级或 浪高≥2米时 使用			
282	福建海事局	福州平潭港区1号	25°25'.13N 119°50'.47E	半径0.3海里		风力<6级或 浪高<2米时 使用			

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
283	福建海事局	福州平潭港区 2 号		(1)25°22'.61N 119°45'.41E (2)25°22'.46N 119°45'.35E (2)25°22'.65N 119°44'.74E (4)25°22'.80N 119°44'.81E		风力<6 级或 浪高<2 米时 使用			
284	福建海事局	福州平潭港区 3 号		(1)25°23'.44N 119°42'.88E (2)25°23'.28N 119°42'.79E (3)25°23'.46N 119°42'.30E (4)25°23'.61N 119°42'.37E		风力≥6 级或 浪高≥2 米时 使用			
285	福建海事局	莆田三江口港区	25°23'.00N 119°12'.00E	半径 500 米	1 千吨级及以下船				
286	福建海事局	莆田湄洲岛 3 千吨级码头	25°01'.20N 119°05'.28E	半径 500 米	3 千吨级及以下客 船				
287	福建海事局	湄洲湾 1 号	24°59'.13N 119°04'.37E	半径 600 米	LNG 船舶				
288	福建海事局	湄洲湾 2 号	25°00'.40 N 119°03'.32 E	(1)24°58'.85N 119°03'.03E (2)24°58'.85N 119°04'.15E (3)25°01'.56N 119°03'.55E (4)25°01'.56N 119°02'.44E	≤ 20 万吨级 VLOC 船舶; ≤15 万吨级其他船舶	VLOC 船舶 在风力≥6 级 时使用		引航员登离 轮作业应在 航道范围内 进行,航道范 围外登离轮 水域仅供船 舶应急使用	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
289	福建海事局	湄洲湾 3 号	25°03′.70N 119°01′.70E	半径 0.5 海里航道内水域	≤15 万吨级船舶	风力 ≥6 级		仅在风力 ≥6 级时离轮使用或按海事部门指定使用	
290	福建海事局	湄洲湾 4 号	24°51′.80N 119°00′.59E	(1)24°52′.57N 119°00′.35E (2)24°51′.58N 118°59′.75E (3)24°51′.02N 119°00′.88E (4)24°52′.00N 119°01′.45E	>15 万吨级船舶				
291	福建海事局	泉州湾港区 1 号	24°47′.10N 118°48′.30E	半径 0.5 海里 航道内水域					
292	福建海事局	泉州湾港区 2 号	24°48′.26N 118°46′.65E	(1)24°48′.13N 118°46′.75E (2)24°48′.20N 118°46′.80E (3)24°48′.38N 118°46′.53E (4)24°48′.30N 118°46′.50E		风力 ≥6 级		仅在风力 ≥6 级时离轮使用或按海事部门指定使用	
293	福建海事局	泉州锦尚湾 1 号	24°41′.38N 118°46′.03E	半径 500 米航道内水域				使用湾山热电厂煤码头 10 万吨级进港航道	

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
294	福建海事局	泉州锦尚湾 2 号	24°42'.38N 118°45'.67E	半径 500 米航道内水域				仅在风力 ≥6 级时离轮使用或按海事部门指定使用	
295	福建海事局	泉州锦尚湾 3 号	24°41'.98N 118°46'.22E	半径 500 米航道内水域				使用锦尚 3.5 万吨级航道	
296	福建海事局	泉州深沪湾港区	24°39'.14N 118°41'.69E	半径 500 米航道内水域					
297	福建海事局	泉州围头湾 1 号	24°30'.16N 118°32'.77E	半径 0.5 海里航道内水域					
298	福建海事局	泉州围头湾 2 号	24°30'.77N 118°32'.92E	半径 500 米航道内水域				仅在风力 ≥6 级时离轮使用或按海事部门指定使用	
299	福建海事局	泉州围头湾 3 号	24°34'.37N 118°28'.11E	半径 500 米航道内水域				仅供内贸船舶使用	
300	福建海事局	厦门港 (厦门湾登离点)	24°22'.95N 118°07'.33E	24°23'.30N 118°07'.00 E 与 24°22'.59N 118°07'.69 E 两点连线两侧的主航道区域				靠泊厦门港东渡、海沧、嵩屿、旅游客运和招银港区的船舶	
301	福建海事局	厦门翔安港区	24°26'.49 N 118°11'.47 E	24°26'.27 N 118°11'.28 E 与 24°26'.70 N 118°11'.65 E 连线两侧的航道区域					

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
302	福建海事局	漳州后石电厂	24°17'.80N 118°10'.00E	半径 0.5 海里航道内水域	≤10 万吨级船舶				
303	福建海事局	漳州古雷港区 1 号	23°43'.30N 117°34'.53E	半径 0.2 海里航道内水域	≤1 万吨级船舶				
304	福建海事局	漳州古雷港区 2 号	23°42'.20N 117°34'.75E	半径 0.5 海里航道内水域	>1 万吨级且 ≤5 万吨级船舶				
305	福建海事局	漳州古雷港区 3 号	23°39'.30N 117°34'.70E	半径 1 海里航道内水域	>5 万吨级且 ≤15 万吨级船舶				
306	广东海事局	潮州港金狮湾港区	23°30'.00N 117°10'.00E	半径 0.5 海里	普通船舶、油船、危险品船; 7 万吨级以下船舶	风力 ≤6 级, 浪高 ≤1.5 米, 能见度 ≥2 海里	吃水 ≤14.2 米, 船长 ≤230 米		
307	广东海事局	潮州港三百门港区	23°31'.50N 117°07'.50E	半径 0.5 海里	普通船舶、油船、危险品船; 1 万吨级以下船舶	风力 ≤6 级, 浪高 ≤1.5 米, 能见度 ≥1 海里	吃水 ≤7.8 米, 船长 ≤180 米		
308	广东海事局	汕头港 南澳港区 1 号	23°21'.00N 117°00'.00E	半径 1 海里	5 万吨级以下船舶	风力 ≤7 级	吃水 ≤12 米		
309	广东海事局	汕头港 南澳港区 2 号	23°30'.50N 117°05'.00E	半径 1 海里	5 千吨级以下船舶	风力 ≥6 级	吃水 ≤7 米		恶劣天气 预备

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
310	广东海事局	汕头港广澳港区 第一引航锚地	23°10'.00N 116°50'.00E	半径1海里	15万吨级以下船 船	风力≤7级	吃水≤20米		
311	广东海事局	汕头港广澳港区 第二引航锚地	23°10'.88N 116°47'.45E	半径1海里	5万吨级以下船舶	风力≤7级	吃水≤12米		
312	广东海事局	汕头港区 第一引航锚地	23°17'.00N 116°54'.00E	半径1海里	5万吨级以下船舶	风力≥6级	吃水≤13米		恶劣 天气 预备
313	广东海事局	汕头港区 第二引航锚地	23°15'.27N 116°50'.87E	半径1海里	5万吨级以下船舶	风力≤7级	吃水≤13米		
314	广东海事局	汕头港 潮阳港区1号	23°02'.00N 116°38'.00E	半径1海里	15万吨级以下船 船	风力≤7级	吃水≤18米	供靠泊海门 中能煤炭中 转基地码头 船舶使用	
315	广东海事局	汕头港 潮阳港区2号	23°07'.00N 116°36'.00E	半径1海里	5万吨级以下船舶	风力≤7级	吃水≤11米		
316	广东海事局	揭阳港 惠来靖海港区	22°57'.57N 116°32'.93E	半径300米	普通船舶		吃水≤14.5米, 船长≤250米		
317	广东海事局	汕尾港 陆丰港区1号	22°45'.00N 116°01'.00E	半径0.5海里	10万吨级及以下 船舶	风力≤6级, 能见度≥ 1000米			
318	广东海事局	汕尾港 陆丰港区2号	22°43'.00N 116°00'.00E	半径1海里	15万吨级及以下 船舶	风力≤6级, 能见度≥ 1000米			

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
319	广东海事局	汕尾港 海丰港区 1 号	22°38'.60N 115°07'.40E	半径 0.5 海里	7 万吨级以下船舶	风力 ≤ 6 级, 能见度 ≥ 1000 米			华润 海丰 电厂 引航 锚地
320	广东海事局	汕尾港 海丰港区 2 号	22°36'.00N 115°09'.00E	半径 1 海里	10 万吨级以下船 舶	风力 ≤ 6 级, 能见度 ≥ 1000 米			华润 海丰 电厂 引航 锚地
321	广东海事局	汕尾港 红海湾港区	22°38'.50N 115°39'.80E	半径 0.5 海里	15 万吨级以下船 舶	风力 ≤ 6 级, 能见度 ≥ 1000 米			
322	广东海事局	汕尾港	22°44'.50N 115°13'.00E	半径 1 海里	1 万吨级以下船舶	风力 ≤ 6 级, 能见度 ≥ 1000 米			
323	广东海事局	惠州港马鞭洲 作业区 1 号	22°33'.50N 114°42'.00E	半径 0.5 海里	油船				
324	广东海事局	惠州港马鞭洲 作业区 2 号	22°29'.00N 114°44'.50E	半径 0.5 海里	油船				
325	广东海事局	惠州港碧甲作业区	22°38'.00N 114°44'.00E	半径 0.5 海里	普通船舶				

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
326	广东海事局	惠州港东联作业区	22°40'.50N 114°40'.70E	半径 0.5 海里	油船、化学品船、普通船舶				
327	广东海事局	惠州港 荃湾港区 1 号	22°38'.00N 114°36'.70E	半径 0.5 海里	油船、普通船舶				
328	广东海事局	惠州港 荃湾港区 2 号	22°36'.00N 114°40'.70E	半径 0.5 海里	油船、普通船舶				
329	广东海事局	珠江口 1 号 (桂山岛西)		(1)22°09'.00N 113°47'.50E (2)22°09'.33N 113°48'.00E (3)22°07'.50N 113°48'.00E (4)22°07'.50N 113°47'.50E		风力 ≤ 7 级， 能见度 ≥ 1000 米	吃水 ≤ 9 米或 船长 ≤ 180 米		广州港、 东莞港和 深圳西部港区 以及珠海、 中山东部港区 共用
330	广东海事局	珠江口 2 号 (蚬洲南)	22°04'.50N 113°51'.00E	半径 1 海里		能见度 ≥ 1000 米	吃水 ≤ 17 米		广州港、 东莞港和 深圳西部港区 以及珠海、 中山东部 港区共用
331	广东海事局	珠江口 3 号 (大担尾)	21°57'.92N 113°59'.10E	半径 2 海里	超大型船舶	能见度 ≥ 1000 米			广州港、 东莞港和 深圳西部港区 以及珠海、 中山东部 港区共用

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
332	广东海事局	珠江口4号 (头洲)	22°07'.70N 113°40'.40E	半径1海里	中小型船舶	能见度 ≥ 1000米			珠海港、 中山港等 共用
333	广东海事局	中山港东部港区 内伶仃引航锚地	22°24'.50N 113°42'.50E	半径4000米					海船进江 引航
334	广东海事局	珠海港万山港区	21°49'.00N 113°43'.00E	半径2海里				供珠海 万山锚 地过驳 引航员 使用	
335	广东海事局	珠海港高栏港区江 门港新会港区1号	21°47'.70N 113°14'.50E	半径0.5海里	大型船舶		吃水≥13米或 船长≥250米		
336	广东海事局	珠海港高栏港区江 门港新会港区2号	21°50'.20N 113°14'.00E	半径0.2海里	大中型船舶		吃水<13米且 船长<250米		
337	广东海事局	珠海港高栏港区江 门港新会港区3号	21°53'.50N 113°11'.50E	半径0.2海里	小型船舶		船长<120米		
338	广东海事局	珠海港高栏港区江 门港新会港区4号	21°53'.50N 113°12'.50E	半径100米	小型船舶		船长<120米		
339	广东海事局	珠海港高栏港区江 门港新会港区5号	(1)21°52'.07N 113°13'.09E (2)21°51'.28N 113°13'.24E (3)21°51'.31N 113°13'.41E (4)21°52'.09N 113°13'.26E	除LNG船以外的 船舶	风力≤7级, 能见度>1海 里	离轮船舶吃 水≤8.9米且 船长≤250 米,登轮船舶 吃水≤8.9米 且船长≤146 米			

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
340	广东海事局	江门港新会港区 大襟锚地		(1)21°51'.00N 113°03'.00E (2)21°53'.60N 113°03'.00E (3)21°53'.60N 113°05'.00E (4)21°51'.00N 113°05'.00E	普通船舶、油船、 危险品船	风力≤6级， 浪高<2米	吃水≤6米		
341	广东海事局	江门港新会港区 崖南临时锚地	22°12'.25N 113°05'.55E	半径 300 米	普通船舶、油船、 危险品船	风力≤6级， 浪高<2米	吃水≤6米		
342	广东海事局	江门港台山电厂	21°43'.88N 112°57'.28E	半径 0.5 海里	普通船舶	风力≤6级， 浪高<2米	吃水≤13.5 米		
343	广东海事局	江门港广海港区 引航锚地	21°51'.00N 112°52'.00E	半径 0.5 海里	普通船舶、油船、 危险品船	风力≤6级， 浪高<2米	吃水≤6米		
344	广东海事局	江门港恩平港区 淇洲锚地		(1)21°41'.00N 112°23'.00E (2)21°41'.00N 112°25'.00E (3)21°38'.50N 112°23'.00E (4)21°38'.50N 112°25'.00E	普通船舶、油船、 危险品船	风力≤6级， 浪高<2米	吃水≤6米		
345	广东海事局	阳江港 海陵湾港区 1 号	21°33'.00N 111°47'.53E	半径 1000 米			吃水≤10 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
346	广东海事局	阳江港 海陵湾港区 2 号	21°31'.00N 111°48'.50E	半径 0.5 海里			吃水 > 10 米		
347	广东海事局	阳江港青湾港区	21°30'.50N 111°44'.00E	半径 0.5 海里			吃水 ≤ 14.2 米		
348	广东海事局	茂名港 博贺新港区 1 号	21°20'.84N 111°19'.25E	半径 2 海里	10 万吨级及以下 船舶	风力 ≤ 6 级, 能见度 ≥ 1 海 里			
349	广东海事局	茂名港 博贺新港区 2 号	21°16'.97N 111°23'.59E	半径 2 海里	10 万吨级以上船 舶	风力 < 7 级, 波高 < 1.5 米,能见度 ≥ 1 海里	吃水 ≤ 19.8 米		亦用于 3 万 吨级及以上 LNG、LPG 船舶的登离轮
350	广东海事局	茂名水东港区	21°23'.36N 111°07'.15E	半径 1 海里	普通船舶、油船	风力 < 7 级, 波高 < 1.5 米,能见度 > 1 海里			
351	广东海事局	湛江港 1 号	20°58'.05N 110°37'.30E	半径 740 米			吃水 < 7 米		经斗龙村 北航道进 出港使用
352	广东海事局	湛江港 2 号	21°04'.93N 110°29'.85E	前后 1 海里 航道水域范围		风力 ≥ 6 级	吃水 ≤ 11 米, 船长 < 225 米	限制条件: 1. 没有 10 万吨级以上 船舶进出 港使用 龙腾航道; 2. 船长非 首次进出 湛江港	恶劣 天气预备

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
353	广东海事局	湛江港 3 号		(1)21°01'.00N 110°42'.00E (2)21°01'.00N 110°45'.00E (3)21°03'.00N 110°42'.00E (4)21°03'.00N 110°45'.00E			吃水 ≤ 14.5 米		
354	广东海事局	湛江港 4 号		(1)21°01'.00N 110°49'.00E (2)21°00'.40N 110°55'.00E (3)20°57'.00N 110°55'.00E (4)20°59'.00N 110°49'.00E			14.5 米 ≤ 吃水 ≤ 20 米		
355	广东海事局	湛江港 5 号	20°58'.00N 111°04'.00E	半径 2 海里			吃水 ≥ 20 米		当风浪较大,引航员不能登(离)轮时可 在湛江港 3 号 登(离)
356	广东海事局	湛江港 6 号	20°28'.00N 109°43'.00E	半径 1 海里					
357	广西海事局	北海港主港 1 号	21°17'.10N 108°59'.27E	半径 1 海里		风力 ≤ 7 级,万吨级以上船舶能见度 > 1 海里,万吨级以下船舶能见度 > 500 米	吃水 > 12.5 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
358	广西海事局	北海港主港 2 号	21°20′.36N 108°59′.00E	半径 1 海里		风力 ≤ 7 级, 万吨级以上 船舶能见度 > 1 海里,万 吨级以下船 舶能见度 > 500 米	吃水 ≤ 12.5 米		
359	广西海事局	北海港铁山港 1 号	21°17′.43N 109°31′.00E	半径 1 海里		风力 ≤ 7 级, 万吨级以上 船舶能见度 > 1 海里,万 吨级以下船 舶能见度 > 500 米	吃水 > 12.5 米		
360	广西海事局	北海港铁山港 2 号	21°20′.41N 109°34′.30E	半径 1 海里		风力 ≤ 7 级, 万吨级以上 船舶能见度 > 1 海里,万 吨级以下船 舶能见度 > 500 米	吃水 ≤ 12.5 米		
361	广西海事局	钦州港西航道	21°29′.47N 108°30′.85E	半径 1 海里		风力 ≤ 6 级, 能见度 > 1 海 里	吃水 ≤ 8 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
362	广西海事局	钦州港东航道 1 号	21°25'.22N 108°38'.77E	半径 1 海里		风力 ≤ 6 级, 能见度 > 1 海 里	吃水 > 10 米		
363	广西海事局	钦州港东航道 2 号	21°29'.50N 108°39'.50E	半径 1 海里		风力 ≤ 6 级, 能见度 > 1 海 里	8 < 吃水 ≤ 10 米		
364	广西海事局	钦州港东航道 3 号	21°29'.50N 108°37'.20E	半径 1 海里		风力 ≤ 6 级, 能见度 > 1 海 里	吃水 ≤ 10 米		
365	广西海事局	钦州港 1 号	21°06'.80N 108°34'.50E	半径 1 海里		风力 ≤ 6 级, 能见度 > 1.5 海里	吃水 ≤ 25 米		
366	广西海事局	钦州港 2 号	21°18'.00N 108°37'.60E	半径 1 海里		风力 ≤ 6 级, 能见度 > 1.5 海里	吃水 ≤ 20 米		
367	广西海事局	防城港主港 1 号	21°20'.00N 108°22'.67E	半径 1 海里		风力 ≤ 7 级 (南风 ≤ 6 级), 能见度 > 1 海里	吃水 ≥ 18.5 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
368	广西海事局	防城港主港 2 号	21°22'.00N 108°22'.67E	半径 1 海里		风力 ≤ 7 级 (南风 ≤ 6 级), 能见度 > 1 海里	14 米 < 吃水 < 18.5 米		
369	广西海事局	防城港主港 3 号	21°27'.00N 108°23'.40E	半径 1 海里		风力 ≤ 7 级 (南风 ≤ 6 级), 能见度 > 1 海里	吃水 ≤ 14 米		
370	广西海事局	防城港主港 4 号	21°25'.50N 108°19'.10E	半径 1 海里	普通船舶	风力 ≤ 7 级 (南风 ≤ 6 级), 能见度 > 1 海里	吃水 < 10 米		
371	广西海事局	防城港白龙港	21°29'.50N 108°12'.00E	半径 1 海里		风力 ≤ 7 级 (南风 ≤ 6 级), 能见度 > 1 海里			
372	广西海事局	防城港企沙港	21°33'.25N 108°29'.00E	半径 0.5 海里		风力 ≤ 7 级 (南风 ≤ 6 级), 能见度 > 1 海里			
373	海南海事局	海口港 1 号	20°05'.41N 110°16'.59E	半径 0.2 海里		风力 ≤ 7 级, 能见度 > 1000 米, 浪高 < 1.2 米	吃水 < 13.5 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
374	海南海事局	海口港 2 号	20°03'.50N 110°16'.54E	半径 0.3 海里	普通船舶	风力≤7 级, 能见度 > 1000 米,浪高 <1.2 米	吃水 <4 米		
375	海南海事局	马村港区 1 号	20°02'.30N 110°01'.70E	半径 0.6 海里		风力≤7 级, 能见度 > 1000 米,浪高 <1 米	吃水 <21.6 米		
376	海南海事局	马村港区 2 号	19°59'.40N 110°02'.60E	半径 0.2 海里	普通船舶	风力≤7 级, 能见度 > 1000 米,浪高 <1 米	吃水 <7.2 米		
377	海南海事局	洋浦港 1 号 (离轮点)	19°48'.80N 109°04'.20E	半径 0.4 海里	大型原油船	风力≤7 级, 能见度 >2 海 里,浪高 <2 米	吃水 <20 米		
378	海南海事局	洋浦港 2 号 (登轮点)	19°49'.00N 108°56'.40E	半径 1 海里	大型原油船	风力≤7 级, 能见度 >2 海 里,浪高 <2 米	吃水 <27 米		
379	海南海事局	洋浦港 3 号	19°45'.00N 109°07'.30E	半径 0.2 海里	普通船舶	风力≤7 级, 能见度 > 1000 米			

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
380	海南省海事局	洋浦港 4 号	19°43'.20N 109°05'.50E	半径 0.4 海里	普通船舶	风力≤7 级, 能见度 > 1000 米	吃水 < 15.5 米		
381	海南省海事局	洋浦港 5 号	19°44'.40N 109°02'.60E	半径 0.4 海里	大型成品油油船	风力 < 7 级, 浪高 < 1.5 米,能见度 > 1 海里	吃水 < 18.5 米		
382	海南省海事局	洋浦港 6 号	19°40'.80N 109°08'.80E	半径 0.2 海里	普通船舶	风力 < 7 级, 能见度 > 1000 米	吃水 < 7.7 米		
383	海南省海事局	洋浦港 7 号	19°50'.50N 109°08'.00E	半径 0.2 海里	液体化工品船舶、 油船	风力 < 7 级, 浪高 < 1.5 米,能见度 > 1 海里			
384	海南省海事局	洋浦港 8 号	19°46'.80N 109°02'.00E	半径 0.2 海里	LNG 船舶	风力≤7 级, 浪高 < 1.5 米,能见度 > 2 海里	吃水 < 22 米		
385	海南省海事局	洋浦港 9 号	19°43'.60N 109°08'.20E	半径 0.2 海里	小型成品油油船	风力 < 7 级, 浪高 < 1.5 米,能见度 > 1 海里	吃水 < 13 米		
386	海南省海事局	八所港 1 号	19°07'.20N 108°36'.20E	半径 0.5 海里	普通船舶	风力 < 7 级	吃水 < 9 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
387	海南省海事局	八所港 2 号	19°06'.25N 108°34'.00E	半径 0.5 海里	普通船舶	风力<7 级	吃水<11 米		
388	海南省海事局	八所港 3 号	19°03'.50N 108°32'.50E	半径 0.5 海里	普通船舶	风力<7 级	吃水<16 米		
389	海南省海事局	八所港 4 号	19°04'.50N 108°32'.80E	半径 0.5 海里	油船、危险品船	风力<7 级	吃水<16 米		
390	海南省海事局	三亚港 1 号	18°12'.50N 109°26'.00E	半径 0.4 海里	外国籍普通船舶、 客船	风力<7 级， 浪高<1.5 米	吃水<10 米		
391	海南省海事局	三亚港 2 号	18°14'.00N 109°27'.80E	半径 0.5 海里	中国籍普通船舶、 客船	风力<7 级， 浪高<1.5 米	吃水<10 米		
392	海南省海事局	清澜港	19°29'.77N 110°52'.00E	半径 0.3 海里		风力<7 级， 浪高<2 米， 能见度>3 海里	吃水<10 米		
393	长江海事局	岳阳口岸锚地	29°29'.43N 113°10'.67E	(1)29°29'.65N 113°11'.10E (2)29°29'.43N 113°11'.28E (3)29°28'.60N 113°10'.54E (4)29°28'.74N 113°10'.37E	普通船舶	风力≤6 级	吃水<5.5 米		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
394	长江海事局	武汉港王家屋场锚地	30°40'.73N 114°29'.27E	(1)30°41'.13N 114°29'.26E (2)30°40'.73N 114°29'.27E (3)30°40'.60N 114°31'.81E (4)30°40'.26N 114°31'.49E	普通船舶、危险品船	风力≤6级	按照航道公布维护水深		上段为普通货船锚地，长2000米，宽400米；下段为危险品船锚地，长3000米，宽400米。中间长500米，宽400米水域为安全隔离带。
395	长江海事局	武汉港 龙口联检锚地	30°35'.86N 114°34'.60E	(1)30°36'.10N 114°34'.62E (2)30°35'.86N 114°34'.60E (3)30°36'.35N 114°34'.37E (4)30°36'.41N 114°34'.52E	普通船舶	风力≤6级	按照航道公布维护水深		
396	长江海事局	黄洲港沙洲锚地	30°25'.55N 114°52'.06E	(1)30°26'.01N 114°51'.47E (2)30°25'.47N 114°51'.95E (3)30°25'.55N 114°52'.06E (4)30°26'.08N 114°51'.58E	普通船舶	风力≤6级	按照航道公布维护水深		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
397	长江海事局	鄂州港 五丈港锚地	30°24'.30N 114°57'.30E	枯水期: (1)30°24'.42N 114°56'.69E (2)30°24'.34N 114°56'.68E (3)30°24'.30N 114°57'.30E (4)30°24'.38N 114°57'.31E 洪水期: (5)30°24'.42N 114°56'.69E (6)30°24'.30N 114°56'.67E (7)30°24'.23N 114°57'.61E (8)30°24'.36N 114°57'.62E	普通船舶	风力≤6级	按照航道公布维护水深		
398	长江海事局	黄石港棋盘洲 联检锚地	30°05'.71N 115°18'.37E	(1)30°05'.78N 115°18'.51E (2)30°05'.71N 115°18'.37E (3)30°05'.56N 115°18'.66E (4)30°05'.49N 115°18'.52E	普通船舶	风力≤6级	按照航道公布维护水深		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
399	长江海事局	黄石港 李家下洲锚地	30°04'.77N 115°19'.19E	普通锚地 (1)30°05'.56N 115°18'.66E (2)30°05'.49N 115°18'.52E (3)30°05'.11N 115°18'.96E (4)30°05'.04N 115°18'.82E 危险品锚地 (5)30°05'.01N 115°19'.02E (6)30°04'.95N 115°18'.89E (7)30°04'.77N 115°19'.19E (8)30°04'.71N 115°19'.05E	普通船舶、危险品 船	风力≤6级	按照航道公 布维护水深		
400	长江海事局	武穴港武穴锚地	29°50'.67N 115°36'.50E	(1)29°50'.70N 115°36'.01E (2)29°50'.80N 115°36'.96E (3)29°50'.70N 115°36'.98E (4)29°50'.59N 115°36'.06E	普通船舶	风力≤6级	按照航道公 布维护水深		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
401	长江海事局	九江港姚港锚地	29°43'.15N 115°56'.80E	(1)29°43'.18N 115°55'.72E (2)29°43'.04N 115°55'.72E (3)29°43'.19N 115°56'.97E (4)29°43'.05N 115°56'.98E	普通船舶	风力≤6级	按照航道公布维护水深		
402	长江海事局	九江港 新港油轮锚地	29°45'.67N 116°05'.72E	上锚地 (1)29°45'.78N 116°05'.58E (2)29°45'.67N 116°05'.58E (3)29°45'.77N 116°05'.89E (4)29°45'.67N 116°05'.89E 下锚地 (5)29°45'.78N 116°06'.01E (6)29°45'.61N 116°06'.01E (7)29°45'.78N 116°06'.32E (8)29°45'.60N 116°06'.33E	危化品船	风力≤6级	按照航道公布维护水深		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
403	长江海事局	湖口港永和洲锚地	29°49'.01N 116°18'.71E	普通锚地 (1)29°48'.96N 116°18'.74E (2)29°48'.49N 116°17'.91E (3)29°49'.06N 116°18'.67E (4)29°48'.59N 116°17'.83E 危化品锚地 (5)29°49'.12N 116°19'.03E (6)29°49'.02N 116°18'.85E (7)29°49'.22N 116°18'.96E (8)29°49'.12N 116°18'.77E	5千吨级及以下普通船舶、危化品船	风力≤6级	按照航道公布维护水深		上段为普通货船锚地，长1600米，宽225米；下段为危化品锚地，长350米，宽225米，两端间距200米。
404	长江海事局	安庆港	30°29'.80N 117°05'.00E	(1)30°29'.89N 117°05'.85E (2)30°29'.67N 117°05'.84E (3)30°29'.66N 117°04'.97E (4)30°29'.76N 117°04'.88E	普通船舶	风力≤6级	按照航道公布维护水深		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
405	长江海事局	池州港	30°44'.08N 117°31'.33E	(1)30°44'.53N 117°31'.74E (2)30°44'.53N 117°31'.63E (3)30°43'.52N 117°29'.90E (4)30°43'.65N 117°29'.84E	普通船舶	风力≤6级	按照航道公布维护水深		
406	长江海事局	铜陵港	30°53'.84N 117°44'.40E	(1)30°53'.45N 117°44'.19E (2)30°53'.41N 117°44'.35E (3)30°54'.13N 117°44'.62E (4)30°54'.19N 117°44'.40E	普通船舶	风力≤7级 (东风≤6级)	按照航道公布维护水深		
407	长江海事局	芜湖荻港	31°10'.35N 117°59'.54E	(1)31°10'.22N 117°59'.56E (2)31°10'.19N 117°59'.70E (3)31°10'.73N 117°59'.83E (4)31°10'.76N 117°59'.69E (5)31°10'.92N 117°59'.73E (6)31°10'.89N 117°59'.87E (7)31°11'.43N 118°00'.01E (8)31°11'.46N 117°59'.86E	普通船舶	风力≤7级 (东风≤6级)	按照航道公布维护水深		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
408	长江海事局	芜湖三山港	31°16'.48N 118°12'.02E	(1)31°16'.65N 118°11'.69E (2)31°16'.55N 118°11'.78E (3)31°17'.25N 118°12'.77E (4)31°17'.35N 118°12'.68E	普通船舶	风力 ≤ 7 级 (东风 ≤ 6 级)	按照航道公布维护水深		
409	长江海事局	芜湖港	31°28'.35N 118°20'.80E	(1)31°28'.19N 118°20'.53E (2)31°29'.40N 118°21'.41E (3)31°29'.47N 118°21'.23E (4)31°28'.14N 118°20'.64E	普通船舶	风力 ≤ 7 级 (东风 ≤ 6 级)	按照航道公布维护水深		
410	长江海事局	马鞍山港	31°43'.63N 118°26'.78E	(1)31°42'.84N 118°26'.57E (2)31°43'.39N 118°26'.83E (3)31°43'.59N 118°26'.92E (4)31°45'.71N 118°27'.89E (5)31°45'.75N 118°27'.78E (6)31°43'.64N 118°26'.80E (7)31°43'.44N 118°26'.70E (8)31°42'.88N 118°26'.45E	普通船舶	风力 ≤ 7 级 (东风 ≤ 6 级)	按照航道公布维护水深		

序号	辖区	港区 (图标名称)	标识位置	登/离轮水域	船舶限制要求	天气限制要求	吃水或船长 限制要求	特殊要求	备注
411	深圳海事局	大亚湾核电码头	22°34'.35N 114°36'.05E	半径1海里					
412	深圳海事局	大鹏湾	22°28'.08N 114°27'.67E	半径1海里 (香港水域除外)		LNG 船舶在 风力≤6级或 浪高≤2.5米 时使用		LNG 船 舶在风 力>6级 或浪高 >2.5米 时,可在 LNG 专 用锚地 上、下引 航员	
413	深圳海事局	西部港区龙鼓水道	22°24'.00N 113°53'.73E	半径1海里					
414	深圳海事局	西部港区 龙鼓西水道	22°19'.00N 113°50'.26E	半径1海里	中国籍船舶				
415	深圳海事局	西部港区矾石水道	22°33'.25N 113°47'.73E	半径1海里	中国籍船舶,外国 籍船舶须与其他 港口引航员在此 交接				

分送：天津、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、海南省(区、市)交通运输厅(委)，长江航务管理局，各航海保障中心，各直属海事局，部水运局。

交通运输部办公厅

2021年3月2日印发

